

SSIDとセキュリティーキーは下記の方法で確認することができます。

■ 端末ディスプレイに表示して確認する

買い上げ時は、SSID とセキュリティーキーの表示はONに設定されています。

1. 電源が入った状態で、本体の【MENU】ボタンを押します。



2. 【MENU】ボタンで「端末情報」を選択し【電源】ボタンを押します。



3. 本体ディスプレイにSSID とセキュリティーキーが表示されます。



※ 「WEB UI」で「端末にSSIDとセキュリティーキーを表示」が「OFF」に設定されている場合、端末ディスプレ

■ 本体から確認する



- ・ 本体の電池カバーおよび、電池パックをはずした部分に、ネットワーク名（SSID A）とセキュリティーキー（WPA KEY）が記載されています。
- ・ 本体の電池カバーを外した左上部分にもSSID Aのネットワーク名（SSID）とセキュリティーキー（WPA KEY）が記載されています。

※あくまでお買い上げ時の初期設定値となります。