



SSIDとセキュリティキーは、本製品のディスプレイに表示されています。ディスプレイが通信・電池状態画面で、電源ボタンを1回押すと画面が切り替わり、無線LAN接続情報画面が表示されます。

ただし、表示切り替え設定を無効に設定した場合、画面の切り替えは行わず、上記の確認ができません。

その際は、FS030W設定ツールにログインし、「システム設定」-「表示設定」を選択し、「表示切り替え設定」を有効に変更した上で、確認してください。

